

Hallo,

1. Controleer of alle nodige onderdelen geleverd werden: tent, grondzeil, palenset, grote en kleine haringen. Een hamer, steen of stuk hout komt van pas bij het plaatsen van de haringen.
2. Neem de tent uit de zak, rol ze uit en leg ze op een vlak stuk grond. Ga na of er geen scherpe steentjes, twijgen of stukken afval onder liggen.
3. Verzeker je ervan dat het tentdoek aan het grondzeil geritst is. Ook alle andere ritsen, van ramen en deuren, dienen gesloten te zijn.
4. Zoek de deuropening en verplaats de tent in de gewenste richting. Het is aanbevolen de deur loodrecht tegenover de aanwezige windrichting in te plaatsen.
5. Steek de kleine haringen, door de koperen ringetjes voorzien op het grondzeil, stevig in de grond. Richt de hoek bovenaan de haring weg van de tent. Vooraleer je de haring plaatst trek je het grondzeil stevig naar je toe. Zo zorg je voor een strakke plaatsing van de tent. Gebruik de elastische ringen niet.
6. Bouw de centrale paal op buiten de tent. Rits de deur vooraan open en ga de tent binnen met je hand rond de D-vormige ring op de centrale paal. Dit is de bovenkant van de paal. Zoek de top van de tent en duw de paal hiertegen op. Je kan het grondzeil als hefboom gebruiken en de paal telkens een stukje dichters naar het midden schuiven.



7. Bouw ook het A-frame van de deur buiten op, laat één been van het frame los zodat je twee lange palen naast elkaar hebt. Duw het frame door deur, met de paalvoeten eerst. Maak het frame volledig. Verwijder het plastic kapje bovenaan het frame en steek de pin door het daarvoor voorziene koperen ringetje in het tentdoek. Langs de buitenkant plaats je vervolgens het kapje weer op de piek. Binnenin de tent plaats je twee benen van het A-frame in de daarvoor voorziene houders gelast op het grondzeil. De centrale paal en het frame van de deur moeten nu rechtstaan.



8. Sluit de rits van de voordeur terug en fixeer de belangrijkste scheerlijn van de tent, deze bevestigd aan de deur bovenaan. Gebruik hiervoor de grote T-haringen. Fixeer nu ook de andere scheerlijnen door de haringen op circa 120 tot 180 cm van de tent te plaatsen. Plaats iedere scheerlijn mee met de richting van de naden in het katoen. Er hoeft nog geen spanning op de touwen te zitten. Steek alle haringen onder een hoek van 45° in de grond, waarbij de top van de T loodrecht op de richting van de scheerlijn staat. Zorg er ook voor dat de V-vorm van de haring wegwijst van de tent.

9. Als alle scheerlijnen stevig bevestigd zijn begin je met het opvoeren van de spanning op de tent. Het katoenen doek moet overal gelijkmatig strak staan. Hiervoor loop je rond de tent en pas je spanning aan waar nodig. Zorg ervoor dat de plastic spanner zich steeds minstens 50 cm van de tent bevindt - als je niet voldoende scheerlijn lijkt te hebben om de tent mooi op te spannen heb je de haringen te dichtbij geplaatst.



10. Tijdens het gebruik van de tent dien je de spanning geregeld bij te regelen. Het doek zal rekken en ook de grond past zich wat aan. Zorg ten allen tijde voor een gelijkmatige strakke spanning van de scheerlijnen.

TIP: Indien de deur te strak staat, waardoor je de rits moeilijk opent of sluit, plaats dan de twee scheerlijnen aan iedere zijde van de deur dicht bij de centrale scheerlijn. Dit verlaagt de spanning op dit deel van de tent.

### Een Sibley Ultimate inpakken

Berg je tent enkel op wanneer ze kurkdroog is. Pak nooit een nog vochtige of natte tent in. Nooit. Als je toch moet inpakken en vertrekken vanop je kampeerterrein: plooi het tentdoek dan losjes op en laat het volledig drongen bij aankomst thuis.

Wanneer je tent VOLLEDIG droog is, volg dan deze instructies om ze in te pakken:

1. Trek de haringen uit de grond en gooi de scheerlijnen meteen op het tentdoek zodat ze de grond niet raken. Steek de haringen ook meteen in het daarvoor voorziene opbergzakje, ze zijn soms moeilijk terug te vinden in het zand of hoog gras.
2. Trek ook de kleine haringen uit het grondzeil en berg deze op.
3. Vouw de tent dubbel met het katoenen doek naar binnen. Beweeg de tent zodat alle lucht eruit is en vuil eraf valt. Laat de zon eventuele condens op het grondzeil drogen.
4. Vouw de tent nogmaals dubbel zodat je een driehoek krijgt. Laat ook nu eventueel drogen.
5. Vouw de tent tot een lange strook, op de breedte van de tentzak.
6. Leg de palenset en haringen op de tent.
7. Rol de tent zo strak mogelijk op rond de palenset en haringen.
8. Trek de tentzak over de opgerolde tent, draai om en sluit de rits.

### De zijwanden oprollen

Rits de katoenen zijwanden los van het grondzeil en rol ze op naar boven. Bevestig ze met het daarvoor voorziene haakje. Eens de wanden opgerold zijn dien je tent opnieuw onder spanning te brengen. Deze spanning moet je dan weer doen afnemen wanneer je de wanden terug wilt inritsen.



### Onderhoud en zorg

#### Je tent op voorhand krimpen

Een katoenen tent kan je vergelijken met een nieuwe jeansbroek, wanneer je ze wast, krimpt ze licht. Dit werkt in het voordeel van de tent. De katoenvezel neemt water op, zwelt en zet op die manier het weefsel dicht, je doek wordt op een natuurlijke manier waterdicht; Een gloednieuwe tent laat bij de eerste hevige regen soms enkele druppels door, dat is volstrekt normaal. Wil je dit vermijden, zet de tent dan even op in je achtertuin en maak ze goed nat of wacht op de eerstvolgende regenbui alvorens op je eerste kampeertrip te vertrekken!

#### Een Sibley Ultimate schoonmaken en behandelen

Je tent schoonmaken en tijdig herbehandelen verlengen de levensduur ervan, dit is dan ook een cruciaal voor een goed onderhoud. Onze blog gaat dieper in op het reinigen van je tent:

Verschillende factoren zoals vochtigheid, blootstelling aan UV-straling, bladafval en eventuele schimmels, variëren sterk per locatie. We raden aan om je tent iedere 12-25 weken gebruik grondig te reinigen en te herbehandelen. Houd er rekening mee dat afhankelijk van de locatie dit minder of net vaker dient te gebeuren. Indien je schimmelplekken of groene aanslag ontdekt op je tent is onmiddellijke actie vereist. De schimmel moet gedood worden zodat deze zich niet verder verspreid over je doek. Eens katoen schimmel oploopt, zijn de vlekken zeer moeilijk te verwijderen. Een goede preventieve behandeling vermijdt dit.

Alvorens je de tent kan herbehandelen dien je ze goed schoon te maken. Droge modder en viezigheid kan je er met een zachte borstel steeds vlot afborstelen.

We overlopen hier het proces van reinigen en herbehandelen van je tent:

Je hebt een tuinslang, emmer, zachte borstel of spons, een schoonmaakproduct en impregneermiddel nodig.

1. Meng 4 delen water met 1 deel azijn om eventuele schimmels te doden of gebruik een specfiek product om canvas te reinigen.
2. Rol je tent uit en fixeer ze met de haringen in het grondzeil. Verwijder al het stof, vuil en borstel het doek schoon. Gebruik eventueel een stofzuiger (met borstel) voor de kleinste deeltjes.
3. Spoel de tent volledig met water.
4. Gebruik een zachte borstel of spons om het doek schoon te maken met het gepaste product, gebruik voldoende water. Begin bovenaan de tent en werk naar beneden. Het is handig om je tent even op te zetten om elk stuk canvas vlot te bereiken.
5. Spoel grondig en meermaals af. Ga na dat er nergens product achterblijft op het doek.

Laat de tent volledig drogen alvorens ze verder te behandelen.

**Nadat je de tent met een product hebt schoongemaakt dien je ze altijd te herbehandelen.** De tent dient beschermd te blijven tegen regen, schimmel en UV-straling.

Vermijd volgende methodes voor de behandeling, deze kunnen je tent permanent beschadigen. Gebruik nooit een hogedrukreiniger, wasmachine, bleekmiddel, allesreinigers, wasverzachters of detergents.

### Grondig reinigen

Het voorkomen van schimmel en groene aanslag is uiteraard het beste voor je tent. Schimmelplekken kunnen echter steeds voorkomen, met name in warme regio's met veel begroeiing en vogels. Geen zorg: mocht de natuur je tent sneller hebben aangetast dan dat je ze kon beschermen, volg dan onderstaande instructies.

Eerst en vooral, houd rekening met volgende punten:

- Verwacht geen wonderen: schimmelplekken volledig verwijderen is bijna onmogelijk. De tent zal er nooit als nieuw uitzien. Toch heeft behandelen zin, aangezien de schimmel gestopt moet worden. Je zal nog hier en daar vlekjes zien, maar de tent gaat weer een hele tijd mee.
- De tent reinigen tot in het diepste van iedere katoenvezel is een grondig en tijdrovend karwei. Het kan dat je het hele proces meermaals moet herhalen. Alles hangt af van de graad van aantasting die je tent opliep.
- Voorzie hulp, een katoenen tent die nat is, wordt erg zwaar!

Benodigheden voor het behandelen van een beschimmelde tent

- Een schoonmaakmiddel specifiek voor katoenen tenten: bicarbonaat of de Shampoo en Power Cleaner van Ultramar.
- Een grote ton, oud bad of ander voorwerp waarin je de tent kan laten weken. Voorzie extra ruimte voor water.
- Een stevige stok: bezemsteel, roeispaan, alles zonder scherpe uiteinden werkt.
- Een zachte borstel of bezem
- Vél water, bijvoorbeeld aangevoerd via tuinslang
- 2 personen
- Idealiter 24-48 uur goed weer, waarbij je de tent kan laten drogen doorheen het proces
- Een impregneerproduct, zo vermijd je dat je dit hele proces gauw moet overdoen. Bijvoorbeeld Anchor Extra of Ultramar Protector

Te doorlopen stappen:

1. Verwijder al het zand en bladafval met een zachte borstel of bezem
2. Rits het katoenen tentdoek los van het grondzeil, het grondzeil maak je afzonderlijk schoon. Laat de scheerlijnen gerust aan de tent hangen indien ze vuil zijn. Let er op dat je ook deze opnieuw behandelt om ze te beschermen tegen UV-straling.
3. Vul een grote ton of bad met ongeveer 30 cm warm water. Voeg de juiste hoeveelheid product toe (aangegeven op de verpakking). Het product lost eenvoudiger op in warm water.
4. Plaats de tent (enkel het katoen) in je voorziene vat.
5. Vul verder aan met water tot de tent volledig ondergedompeld is.
6. Roer en keer de tent om tot ze volledig doordrongen is met het product.

7. Laat de tent voor minstens 4 uur weken. Roer af en toe in het vat. Laat ze gerust een hele nacht weken indien dat goed uitkomt.
8. Als de tent schoongemaakt is wil je deze natuurlijk op een schoon grondzeil kunnen plaatsen. Reinig dit laatste daarom zoals je een keukenvloer zou schoonmaken: een milde zeep, water en een borstel zullen volstaan voor het PVC-grondzeil.
9. Wanneer de tent geweekt heeft, giet je het vuile water weg, laat de tent nog liggen in het vat. Vermijd de oplossing rechtstreeks in het gras te gieten.
10. Spoel de tent al een keer af wanneer het vat op zijn zij ligt, je kan dan zien of de tent schoon genoeg is. Eventueel moet je het voorgaande proces herhalen.
11. Wanneer de tent schoon genoeg is spoel je ze grondig af met water. Keer de tent voldoende om, verzeker je ervan dat al het product weggespoeld is.
12. Leg de tent terug op je schone grondzeil en zet ze op.
13. Spoel nogmaals goed af.
14. Laat de tent volledig drogen.
15. Herbehandel de tent met een impregneermiddel. Zo wordt ze terug waterdicht en is ze beschermd tegen schimmelvorming en UV-straling.

### Levensduur

Hoe lang je tent meegaat is sterk afhankelijk van de omstandigheden waarin je ze gebruikt: luchtvervuiling, sterke UV-straling, natuurlijke vervuiling (vogelpoep, modder, zout water,...), menselijke vervuiling (denk aan olievlekken, wijnvlekken, zonnecrème,...) beperken allemaal de levensduur van je tent. Wanneer je goed zorg draagt voor de tent mag je gerust op 60+ weken gebruik rekenen. Bij geregeld schoonmaken en ten gepaste tijde herbehandelen geniet je jarenlang van je Sibley tent.