

Seria	AG	Varianta PG	Denumire	Text	Durată brută	Timp de prelu crare	Cantitate parțială	Divi zor	Lot fina lizat	Mă ri me lot	Rang	Material	Uti- liza- re	Unit.
A	01	500	Derulați	Debitați materialul din baloți și lăsați-l 24 de ore să se odihnească	0,08			1,0	LĂ		HM	J 1266 - FLORINA CHIANT	102	cm
A	02	511	Tăiere manuală	Tăiați materialul cu cuțitul rotund BOM 30, pe lungime, exact de-a lungul ochiului de țesătură. Utilizare 102..cm Div 1,0.	0,02			1,0	LĂ					
A	03	502	Poziționare manuală	Materialul se desface de două persoane FP.Margini. Utilizare 102. cm Div.1,0.	1,06			1,0	LĂ					
A	04	508	Așezați+fixați stratul de hârtie	Netezire tipar		0,92	50	1,0	LĂ					
A	05	509	Tăiere grosieră	Tăiați grosier pachetul de straturi cu Servo-Cutter-ul (cuțitul vertical)		0,88	50	1,0	LĂ					
A	06	510 ME1	Cuțit bandă	Decupați pachetul cu mai multe straturi de material, incl. detașați, depozitați materialul tăiat		9,12	50	1,0	LĂ					
A	07	504	Numerotarea	Numerotați crescător, în pereche, piesele în partea stângă a mărfii	0,36			1,0	LĂ					
A	16	503	Marcarea	Denumiți punctele de marcarea de pe marginea de tăiere a teancului	2,20			1,0	LĂ					
A	17	505	Marcarea firului	Trageți ața cu acul, înnotați capetele firului dimensiune minimă = 1 metru / 20 straturi		4,80	10	1,0	LĂ					
A	10	512	Organizare croire	pentru „MC”, piesele de imprimat/fixat se așază și se păstrează în recipiente/cărucioare de transport separate.		1,80	50	1,0	LĂ					
A	11	530 KLP	Presa de fixare	Presare T 140	0,60			1,0	LĂ					
A	12	502	Poziționare manuală	Desfaceți piesele.	0,52			1,0	LĂ					
A	13	510	Cuțit bandă	Decupați pachetul cu mai multe straturi de material, incl. detașați, depuneți materialul tăiat		1,62	10	1,0	LĂ					
A	14	504	Numerotarea	Numerotați crescător, în pereche, piesele în partea stângă a mărfii		0,88		1,0	LĂ					
A	15	512	Organizare croire	Așezați în recipiente metrajul croit		5,30	10	1,0	LĂ					

Seria	AG	Varianta PG	Denumire	Text	Durată brută	Timp de prelu-crare	Canti-tate parțială	Măz	Lot finali-zat	Mă-ri-me Rang	Material	Uti-liza-re	Unit.
B	01	511	Tăiere manuală	Tăiați materialul cu cuțitul rotund BOM 30, pe lungime, exact de-a lungul ochiului de țesătură. Utilizare 0,5..cm Div 1,0. Parte adezivă sus	0,02			1,0	LĂ	F 2	F 130 - CĂPTUȘ. BUZUNARE SPORT	0,5	cm
B	02	502	Poziționare manuală	Materialul se desface de 2 persoane FP.muchii. Utilizare .0,5.. cm Div.1,0. Parte adezivă sus	0,01			1,0	LĂ				
B	03	508	Așezați+fixați stratul de hârtie	Netezire tipar		0,01	60	1,0	LĂ				
B	04	509	Tăiere grosieră	Tăiați grosier pachetul de straturi cu Servo-Cutter-ul (cuțitul vertical)		0,48	60	1,0	LĂ				
B	08	504	Numerotarea	Numerotați crescător piesele în partea stângă a mărții	0,04			1,0	LĂ				
B	09	512	Organizare croire	pentru „MC“, piesele de imprimat/fixat se așază și se păstrează în recipiente/cărucioare de transport separate.		1,80	60	1,0	LĂ				
B	10	530 DLP	Presa de fixare	Presare T 140	0,60			1,0	LĂ				
B	11	502	Poziționare manuală	Desfaceți piesele.	0,42			1,0	LĂ				
B	06	510 ME1	Cuțit bandă	Decupați pachetul cu mai multe straturi de material, incl. detașați, depozitați materialul tăiat		0,72	10	1,0	LĂ				
B	05	504	Numerotarea	Numerotați crescător piesele în partea stângă a mărții	0,04			1,0	LĂ				
B	07	512	Organizare croire	Așezați în recipiente metrajul croit		1,00	10	1,0	LĂ				
C	01	511	Tăiere manuală	Tăiați materialul cu cuțitul rotund BOM 30, pe lungime, exact de-a lungul ochiului de țesătură. Utilizare 6.cm Div 1,0.	0,02			1,0	LĂ	T 1	T 140 - FLIZELINĂ FOARTE SUBȚIRE (SUCCESOR T 080)	5	cm
C	03	502	Poziționare manuală	Materialul se desface de 2 persoane FP.muchii. Utilizare .6. cm Div.1,0.	0,06			1,0	LĂ				
C	04	508	Așezați+fixați stratul de hârtie	Netezire tipar		0,05	40	1,0	LĂ				
C	05	509	Tăiere grosieră	Tăiați grosier pachetul de straturi cu Servo-Cutter-ul (cuțitul vertical)		0,48	40	1,0	LĂ				

Seria	AG	Varianta PG	Denumire	Text	Durată brută	Timp de prelu-crare	Canti-tate parțială	Divi-zor	Lot finali-zat	Mă-ri-me Rang	Material	Uti-liza-re	Unit.
C	11	510	Cuțit bandă	Decupați pachetul cu mai multe straturi de material, incl. detașați, depuneți materialul tăiat		1,62	40	1,0	LĂ				
C	12	512	Organizare croire	Așezați în recipiente metrajul croit		1,00	40	1,0	LĂ				
C	13	512	Organizare croire	Așezați în recipiente metrajul croit		1,00	10	1,0	LĂ				
Z	38	680	Start confecție (TXT Meldep.)							1,0	Buc.		
Z	85	700	883 Control material	conform instrucțiunii	1,00					1,0	Buc.		
Z	199	700	881 Tăiere de finisare paușal		0,30					1,0	Buc.		
Z	84	700	801 Asamblare	Organizarea pieselor de croitorie și materialului pentru confecție	0,75					1,0	Buc.	B 1	B 141 - BETELIE ELASTICĂ 30 88 cm
Z	84									1,0		R 2	R 0035 - FERMOAR PANTALONI Buc.
Z	84									1,0		K 1	K 0634 - NASTURE DIN SÂMBURE LUCRUIT Buc.
Z	84									1,0		B 2	B 205 - MELANGE-RIPS 9 40 cm
Z	84									1,0		V 1	V 054 - PUNGUȚE POLI. 1 Buc.
Z	84									1,0		V 2	V 068 - HÂRTIE DESPĂRȚITOARE Buc.
Z	84									1,0		E 1	E 300 - PLOMBĂ DE SIGURANȚĂ MC 1 Buc.
Z	84									1,0		EA 1	EA 600 - ETICHETĂ AGĂȚATĂ "ÎN ALB" 1 Buc.
Z	84									1,0		EA 2	EA 082 - ETIC.ÎNGRIJIRE MOALE 1 Buc.
Z	84									1,0		EA 3	EA 147 - ETICHETĂ AGĂȚATĂ LOGO RFID 1 Buc.
Z	84									1,0		EA 4	EA 094 - ETICHETĂ ADEZIVĂ 1 Buc.
Z	84									1,0		E 2	E 033 - BRIDĂ MICĂ MC 1 St

Seria AG	Varianta PG	Denumire	Text	Durată brută	Timp de prelu-crare	Canti-tate parțială	Divi-zor finali-zat	Lot	Mă-ri-me Rang	Material	Uti-liza-re	Unit.
Z	84						1,0		E 3	E 084 - ETICHETĂ SUPLIMENTARĂ	1	Buc.
Z	181 700	301 DSST	1 Coaseți bridă decorativă curea, tăiați și întoarceți	0,90			1,0	Buc.				
Z	182 700	870 Masă de călcat	1 Călcați bridă decorativă curea	0,47			1,0	Buc.				
Z	183 700	810 Lucru manual	1 Scurtați brida decorativă curea	0,13			1,0	Buc.				
Z	185 700	870 Masă de călcat	4 Călcați și îndoiți bridele decorative curea	0,60			1,0	Buc.				
Z	191 700	870 Masă de călcat cu aburi	Derulați banda rips de pe rolă și călcați-o la abur	0,40			1,0	Buc.				
Z	186 700	301 DSST	4 Așezați bridele de curea pe banda rips și coaseți	0,58			1,0	Buc.				
Z	187 700	810 Lucru manual	4 Scurtați bridele decorative curea	0,52			1,0	Buc.				
Z	92 700	810 Lucru manual	Marcați pensele	0,61			1,0	Buc.				
Z	93 700	301 DSST	Coaseți pensele	0,83			1,0	Buc.				
Z	94 700	870 Masă de călcat	Călcați pensele pe direcție	0,34			1,0	Buc.				
Z	200 700	301 DSST	Tigheliți benzile de căptușeală pe stratul superior și pe stratul inferior, pe exteriorul și pe interiorul beteliei, pe marginea din față și superioară	0,76			1,0	Buc.				
Z	143 700	301 DSST	Întoarceți pe dos stratul inferior	0,15			1,0	Buc.				
Z	144 700	810 Lucru manual	Întoarceți stratul inferior	0,20			1,0	Buc.				
Z	123 700	301 DSST	Coaseți partea de sus a beteliei pe trecere	0,35			1,0	Buc.				
Z	145 700	301 DSST	Întoarceți pe dos accesoriul de trecere de pe VH dreapta	0,29			1,0	Buc.				
Z	146 700	301 DSST	Închideți cusătura de pe interiorul cracului	0,44			1,0	Buc.				
Z	147 700	870 Masă de călcat	Călcați intermediar șlițul	0,38			1,0	Buc.				

Seria AG	Varianta PG	Denumire	Text	Durată brută	Timp de prelu-crare	Canti-tate parțială	Divi-zor fina-lizat	Mă-ri-me Rang Material	Uti-liza-re	Unit.
Z	148 700	870 Masă de călcat	Călcați la aburi fermoarul	0,07			1,0 Buc.			
Z	149 700	301 DSST	Tigheliți accesoriul de trecere NZG	0,22			1,0 Buc.			
Z	150 700	301 DSST	Coaseți fermoarul pe NZG VH stânga, tigheliți marginea VH stânga aproape de margine, coaseți fermoarul pe accesoriul de trecere, coaseți 1x aproape de marginea fermoarului și 1x aproape de marginea dințișorilor fermoarului	1,12			1,0 Buc.			
Z	151 700	301 DSST	Tigheliți accesoriul de strat inferior pe NZG VH stânga	0,27			1,0 Buc.			
Z	152 700	301 DSST	Marcați tighelul șlițului și tigheliți	1,21			1,0 Buc.			
Z	153 700	301 DSST	Coaseți accesoriul de trecere de marginea inferioară a accesoriului de strat superior	0,32			1,0 Buc.			
Z	107 700	780 Mașină de aplicare punct invizibil de oprire	Ațe șliț capăt tighel coaseți 2x	0,34			1,0 Buc.			
Z	155 700	810 Lucru manual	Închideți fermoarul 1x	0,08			1,0 Buc.			
Z	109 700	301 DSST	Închideți ambele cusături interioare ale cracului	1,68			1,0 Buc.			
Z	110 700	870 Masă de călcat	Desfaceți prin călcare ambele cusături interioare ale cracului	0,55			1,0 Buc.			
Z	86 700	301 DSST	Închideți cusătura de la șezut	0,73			1,0 Buc.			
Z	87 700	870 Masă de călcat	Desfaceți prin călcare cusătura de la șezut și cusătura de pe interiorul cracului	0,45			1,0 Buc.			
Z	198 700	301 DSST	Închideți cusătura încrucișată de pe cusătura interioară a cracului NZG, pentru ca NZG să nu se desfacă	0,60			1,0 Buc.			
Z	111 700	301 DSST	Închideți ambele cusături laterale	2,10			1,0 Buc.			
Z	112 700	870 Masă de călcat	Desfaceți prin călcare ambele cusături interioare	0,55			1,0 Buc.			
Z	116 700	301 DSST Etichetă EA082/E084	Coaseți eticheta suplimentară conform directivei de eticheta de îngrijire, coaseți eticheta de îngrijire conform instrucțiunii	0,62			1,0 Buc.			
Z	114 700	870 Masă de călcat cu aburi	Derulați banda elastică de pe rolă și călcați-o cu aburi	0,40			1,0 Buc.			

Seria AG	Varianta PG	Denumire	Text	Durată brută	Timp de prelu-crare	Canti-tate par-țială	Divi- zor fina- lizat	Mă- ri-me Rang Material	Uti- liza- re	Unit.
Z	113 700	810 Lucru manual	Tăiați banda elastică la lungime	0,17			1,0 Buc.			
Z	192 700	301 DSST	5 Scurtați bridele pentru curea la marginea beteliei	0,83			1,0 Buc.			
Z	120 700	304 DSST ZZ	Coaseți banda elastică la marginea beteliei	2,40			1,0 Buc.			
Z	117 700	301 DSST Etichetă E033	Tigheliți eticheta MC în HM	0,35			1,0 Buc.			
Z	137 700	301 DSST	Închideți sus accesoriul de strat inferior	0,33			1,0 Buc.			
Z	124 700	301 DSST	Tigheliți capetele beteliei	0,59			1,0 Buc.			
Z	125 700	301 DSST	Asigurați banda elastică prin SN și HM	1,10			1,0 Buc.			
Z	188 700	301 DSST	5 Precoaseți bridele de curea interior pe dungă	0,75			1,0 Buc.			
Z	189 700	780 Mașină de aplicare	5 Puncte vizuale de oprire și coaseți 2x	1,70			1,0 Buc.			
Z	126 700	810 Lucru manual marcare	Marcați poziția butonierei după șablon 1x	0,25			1,0 Buc.			
Z	127 700	751 Automatul de confecționat butoniere	Coaseți butonierele cu ochi, inclusiv gaica la capătul butonierei	0,29			1,0 Buc.			
Z	128 700	810 Lucru manual marcare	Marcați poziția nasturelui prin butonieră 1x	0,20			1,0 Buc.			
Z	129 700	750 Automatul de aplicat nasturi	Aplicați nasturele 1x	0,25			1,0 Buc.			
Z	130 700	752 Înfășurător nasturi	Introduceți piesa în mașină, înfășurați ața în jurul piciorului nasturelui, depuneți piesa, 1 nasture	0,27			1,0 Buc.			
Z	131 700	810 Lucru manual Închiderea nasturilor	Închideți nasturele 1x	0,19			1,0 Buc.			
Z	136 700	870 Masă de călcat	Călcați pliul de dungă în VT și RT	2,64			1,0 Buc.			
Z	197 700	810 Lucru manual	Marcați punctul de început al șnurului 2x	0,61			1,0 Buc.			
Z	196 700	301 DSST	Coaseți șnurul precălcat în VT, atenție la cusătura elastică	2,02			1,0 Buc.			

Seria AG	Varianta PG	Denumire	Text	Durată brută	Timp de prelu-crare	Canti-tate parțială	Divi-zor fina-lizat	Mă-ri-me Rang Material	Uti-liza-re	Unit.
Z	133 700	870 Masă de călcat	Călcați tivul	0,91			1,0 Buc.			
Z	134 700	103 BLST	Tiv cu cusătură invizibilă	0,96			1,0 Buc.			
Z	135 700	810 Lucru manual	Înnodați capetele de fire de la cusătura invizibilă și trageți în interior	0,80			1,0 Buc.			
Z	139 700	810 Lucru manual	Îndepărtați eticheta de numerotare	0,40			1,0 Buc.			
Z	140 700	810 Lucru manual Întoarcere	Întoarceți piesa pe față	0,40			1,0 Buc.			
Z	88 700	870 Masă de călcat Călcare finală	Călcați la final piesa	2,50			1,0 Buc.			
Z	89 700	885 Control final	Control vizual și tăiere fire, marcarea etichetă cu cleștele de găurit, măsurare piesă conform directivă și aplicare etichetă agățată conform instrucțiunii	2,50			1,0 Buc.			
Z	91 700	796 Introducere în pungi	Așezați piesa pe portmantou, puneți deasupra husa de protecție și lipiți termic, aplicați eticheta adezivă (2x) pe husă conform instrucțiunii	1,00			1,0 Buc.			
Z	39 681	Sfârșit confecție (TXT Meldep.)					1,0 Buc.			
Z	40 991	Paușal ață de cusut (sumă fixă)					1,0 Buc.			
Z	194 995	Servicii	Costuri Plott				1,0 Buc.			
Z	195 995	Servicii	Paușal folie pentru materiale și transport				1,0 Buc.			